

- 容器の中に切った野菜がたまるので調理スペースが汚れません。
- 薄切りカッター、くし形切りカッターにより、押し込むだけで果物や野菜を簡単にカットできます。
- スライス用とくし形切り用、2種類の刃があります。押し器を刃に合わせてセットしてください。
- ニンジンやキウイ、トマトのスライス、ジャガイモやレモンを等分に切り分けられます。

〈使用上の注意〉

- 刃物ですから取扱いには十分注意してください。
- 使用時は安定したところで使用してください。
- 使用後は掃除ツールで付替押し器の目詰まりを除去してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 食器洗い乾燥機では使用しないでください。

部材名	材質	耐熱温度	食器洗い乾燥機	電子レンジ
押し器本体	ABS樹脂	80℃	×	×
スライス押し器				
くし形切り押し器				
スライス刃枠				
くし形切り刃枠				
付替刃枠受	AS樹脂	70℃	×	×
容器				
滑り止め	エラストマー	90℃		
刃	ステンレス	—		
掃除ツール	ポリプロピレン	100℃		



販売元

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間: 土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>

製造元

Progressive®

Progressive International® Corp.
6111 S 228th St Kent, WA 98032
1.800.426.7101 or 253.850.6111

Made in China

1107

〈使用方法〉



- ① 使用する刃枠を選び、容器の付替刃枠受にはめ込みます。



- ③ 押し器が押し器本体にしっかり入り込むまで下方向に押しします。



- ⑤ 刃枠の上に食べ物を載せます。柔らかくて大きな食べ物はあらかじめカットできる大きさに切っておきます。しっかり切れるようにスライスする前に食べ物の皮が刃に当たるように食べ物を刃の上に押し当てます。



- ⑦ 押し器本体と刃枠/付替刃枠受を取り外し、きざまれた食べ物を取り出します。



- ② 刃枠と同型の押し器を選び刃枠にはめ込みます。



- ④ 押し器本体を持ち上げ、押し器が正しくセットされていることを確認します。



- ⑥ 両手を押し器本体に置き、素早くしっかりと押し込みます。フルーツや野菜の新鮮さやサイズによってはカットのし易さが異なることがあります。必要に応じて⑤と⑥を繰り返します。



掃除ツールを使用し、押し器に残っている食べ物を取り除いてください。